



# 5 in 1 Air Compressor

## Operating Instructions and Parts Manual



Model W-1706



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or property damage

# **⚠ WARNING**

- Study, understand and follow all instructions before operating this device.
- When using this air compressor, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire or electrical shock.
- Do not exceed rated pressure of the item being inflated.
- Do not leave device operating and unattended.
- If DC plug fuse is blown, only replace with fuse of identical rating.
- This device contains a DC motor and components which may arc during normal operation. This arcing may ignite flammable gases. Do not operate in a flammable environment.
- Keep out of reach of children.
- The power cord on this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling (California law requires this warning to be given to customers in the State of California).
- Do not alter this product.
- Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage.

## **SAFETY AND GENERAL INFORMATION**

Save these instructions for future use. Study, understand and follow all instructions before operating this device. The owner and operator of this device shall have an understanding of the product and safe operating procedures before attempting to use. If any doubt exists as to the safe and proper use of this product, remove from service immediately. Instructions and safety materials shall be conveyed in the operator's native language before use of this product is authorized.

Inspect before each use. Do not use if bent, broken, melted, burned or otherwise damaged components are noted. A compressor that is damaged in any way or operates abnormally shall be removed from service immediately. This unit is designed for intermittent use only. Operation beyond it's designed duty cycle may result in compressor and/or vehicle damage. NEVER exceed rated pressure of the item being inflated. If rated pressure is exceeded, the item being inflated may burst.

## **PRODUCT DESCRIPTION**


The Pro-Lift 5 in 1 Air Compressor is designed and engineered to inflate automotive and light truck tires to manufacturer's recommended pressure. It can also be used to inflate low pressure inflatables such as rafts, cushions and sports balls. It has a built-in light and a mechanical pressure gauge with auto shut-off function. Refer to the vehicle's owners manual or inflatable product owner's manual before using the compressor.

## **HOW TO USE**

### A. For use with high pressure inflatable items

1. With thumb latch Quick Connector open, place securely onto tire valve stem (Fig. 2).
2. Use thumb to close Quick Connector, ensuring that the thumb latch is as far down as possible (Fig. 3).
3. Set the Pressure Gauge on the compressor to the desired psi by rotating the dial until the needle aligns with the appropriate pressure.

Figure 1 - W-1706 Nomenclature






Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5

4. Insert power cord into a suitable outlet or 12V DC source (Fig. 4). Toggle air ON/OFF switch to ON position. Unit should begin inflating.
5. Compressor will inflate tire (or other inflatable) to the preset pressure, then automatically shut off.
6. Toggle air ON/OFF switch to OFF, disconnect Quick Connector and unplug the compressor power cord.
7. Use a tire gauge to check inflation and adjust to desired pressure as recommended by the vehicle and/or tire manufacturer.

**NOTICE:** If tire is at higher pressure than value set on gauge, compressor will not start.

**NOTICE:** Do not rotate gauge dial during inflation.

**NOTICE:** Always double check air pressure using a reliable pressure gauge.

#### B. For use with low pressure inflatables

**NOTICE:** The automatic shut-off feature does not function on low pressure inflatables.

1. To inflate air mattresses, beach balls, life jackets, etc., remove plastic air hose and air hose inflator adapters from storage compartment.
2. Insert plastic air hose inflator adapter into low pressure inflator outlet (labeled "OUT") in front of compressor, and use to connect plastic air hose.
3. At opposite end of hose, connect suitable adapter for inflatable (Fig. 5) and insert into appropriate receiver in inflatable.
4. Plug the compressor into the DC 12V outlet. Toggle air ON/OFF switch to ON position. Unit should begin inflating.
5. Inflate to a pressure or level of firmness recommended by the manufacturer. Toggle air ON/OFF switch to OFF and check for desired firmness or pressure as needed.
6. Remove plastic hose adapter from inflatable.
7. Remove the adapter from plastic hose.

#### C. DEFLATING INFLATABLES

1. To deflate air mattresses, beach balls, life jackets, etc., remove plastic hose and plastic air hose adapters from storage compartment.
2. Insert plastic hose inflator adapter into low pressure deflator outlet in front of compressor (labeled "IN") and connect plastic hose.
3. At other end of hose, select and insert suitable adapter (Fig. 5).
4. Insert the adapter into the appropriate receiver on the item to be deflated.
5. Connect the 12V DC plug to a suitable power source and toggle the ON/OFF switch to ON. Compressor should begin deflation.
6. When item is sufficiently deflated, toggle ON/OFF switch to OFF.
7. Remove plastic hose from deflated item, remove adapter from plastic hose and place them in storage compartment.

#### D. OPERATING THE WORK LIGHT

1. Plug the compressor into a suitable 12V DC power source. Toggle light ON/OFF switch to ON position.
2. Toggle switch to OFF position to extinguish light.

## E. REPLACING THE FUSE

(10A 5.2mm dia. x 20mm glass tube current fuse)

1. Unscrew the plastic 12V DC plug cap.
2. Gently remove 12V fuse and replace with fuse of same rating and size.
3. Place fuse properly in position to allow installation of plastic cap.
4. Reinstall plastic 12V DC plug cap.



## TIPS FOR OPERATION

1. Ensure vehicle battery is sufficiently charged to operate compressor.
2. If compressor does not operate when plugged into a DC 12V outlet, check connections at back of DC 12V plug as well the receptacle fuse. Replace as needed with a fuse of identical rating. Never replace with fuse of

higher rating. No user replaceable parts exist for this item, refer any repairs to qualified personnel only.


3. Do not overheat the compressor, monitor cycle times (compressor's on and off periods). Never exceed 15 minutes continuous running. Let unit cool for 30 minutes, then reattempt use.
4. Operate and store in a clean, dry environment. Do not obstruct the unit's cooling vents.

**Performance Tip:** Keep your tires inflated per the vehicle's owner's manual. This will increase gas mileage and reduce tire wear.

## SPECIFICATIONS

Model:	W-1706
Power Requirement:	12V DC Neg. Gmd
Maximum PSI:	200 psi blocked head pressure
Duty Cycle:	15 min. on/30 min. off
Power:	105W @ 12V DC
Maximum Air Flow:	0.7 CFM (high pressure) 1.4 CFM (low pressure)

## W-1706 Air Compressor Application Guide



## 90 DAYS LIMITED WARRANTY

For a period of ninety (90) days from date of purchase, **SFA Companies, Inc.** will repair or replace, at its option, without charge, any of its products which fails due to a defect in material or workmanship, or which fails to conform to any implied warranty not excluded hereby.

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product, freight prepaid, to **SFA Companies, Inc.** Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law, (1) the CONSUMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE PRODUCTS AS DESCRIBED ABOVE, and (2) **SFA Companies, Inc.** SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGE OR LOSS WHATSOEVER, and (3) THE DURATION OF ANY AND ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO A PERIOD OF NINETY (90) DAYS FROM DATE OF PURCHASE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



# Comresseur d'air 5-en-1

## Mode d'emploi et liste des pièces



Modèle W-1706



Ceci est le symbole de prudence. Il indique un risque potentiel de danger. Pour ne pas subir de blessures et/ou causer des dégâts matériels, veuillez toujours observer les consignes de sécurité.

# **Avertissement**

- Il faut prendre connaissance des directives fournies avec ce produit, les comprendre et s'y conformer avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez ce compresseur d'air, des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne pas dépasser la pression nominale de l'élément à gonfler.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
- Si le fusible CC est grillé, remplacez-le uniquement avec un fusible de capacité identique.
- Cet appareil contient un moteur et des éléments à courant continu qui peuvent provoquer un arc électrique se courber durant la manipulation normale. Cet arc électrique peut allumer les gaz inflammables. Ne pas faire fonctionner dans un environnement inflammable.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le cordon d'alimentation de ce produit contient des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres anomalies de reproduction. Lavez-vous les mains après avoir utilisé le produit (La loi californienne exige que cet avertissement soit fait aux clients de l'État de Californie).
- Ne pas modifier le produit.
- Respectez les mises en garde et avertissements de ce guide sous peine de provoquer des blessures personnelles et/ou de causer des dégâts matériels.

## **RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONSEILS DE SÉCURITÉ**

Conservez ces directives pour le futur. Avant d'utiliser ce produit, et pour votre sécurité, lisez attentivement ce guide et assurez-vous de bien le comprendre. Avant d'utiliser cet appareil, le propriétaire et l'utilisateur doivent savoir comment il fonctionne et comment l'utiliser en toute sécurité. Si un doute subsiste quant à la sécurité ou l'usage correct de ce produit, le retirer immédiatement du service. Avant d'autoriser l'utilisation de ce produit, les consignes de sécurité et les renseignements doivent avoir été transmis à l'utilisateur dans sa langue maternelle.

Inspectez le produit avant chaque usage. Si vous remarquez que certaines pièces sont cassées, déformées, fondues, brûlées ou endommagées, ne l'utilisez pas. Un compresseur qui semble endommagé ou qui fonctionne mal doit immédiatement être retiré du service. Cette unité est destinée à être utilisée de manière intermittente uniquement. Toute opération au-delà du cycle prescrit peut entraîner des dommages sur le compresseur et/ou sur le véhicule. NE dépassez JAMAIS la pression nominale de l'élément à gonfler. Si la pression nominale est dépassée, l'élément que l'on gonfle peut éclater.

## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Ce compresseur d'air 5-en-1 est conçu et fabriqué pour gonfler les pneus d'automobiles et de camions légers à la pression recommandée par le fabricant. Il peut également être utilisé pour gonfler les pneumatiques à basse pression comme des radeaux, des coussins et ballons de sport. Il dispose d'un éclairage intégré et d'un manomètre mécanique avec fonction d'arrêt automatique. Vérifiez le mode d'emploi du véhicule ou le manuel d'instruction du produit avant d'utiliser le compresseur.

## **INSTRUCTION D'UTILISATION**

- A. Pour un usage sur des objets gonflables à haute pression
  1. Placez le loquet connection rapide ouvert de manière sûre sur la tige valve du pneu (Fig.2).
  2. Utilisez le pouce pour fermer le connecteur rapide, veillez à ce que le loquet soit pressé aussi fermement que possible (Fig. 3).
  3. Réglez le manomètre sur le compresseur à la psi (livre par pouce carré) désirée en tournant la molette jusqu'à ce que l'aiguille s'aligne avec la pression appropriée.




Figure 1 - W-1706 Nomenclature




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5

4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise appropriée ou une source 12V CC. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. L'unité devrait commencer à gonfler.
5. Le compresseur gonfle le pneu (ou autre pneumatique) jusqu'à la pression enregistrée et s'arrête automatiquement.
6. Placez l'interrupteur ON/OFF sur OFF, déconnectez le connecteur rapide et débranchez le cordon d'alimentation du compresseur.
7. Utilisez un manomètre comme référence pour la pression désirée (déterminée par le fabricant du véhicule et/ou des pneus).

**NOTE:** Si la pression du pneu est plus élevée que celle enregistrée dans le manomètre, le compresseur ne démarrera pas.

**NOTE:** Ne manipulez pas le manomètre lors du gonflage.

**NOTE:** Vérifiez toujours la pression d'air à l'aide d'un manomètre fiable.

- B. Pour un usage sur des équipements gonflables à basse pression

**NOTE:** La fonction d'arrêt automatique ne fonctionne pas sur les pneumatiques à basse pression.

1. Pour gonfler les matelas pneumatiques, les ballons de plage, les gilets de sauvetage etc, retirez le tuyau d'air en plastique et les adaptateurs du tuyau d'air en plastique du compartiment de rangement.
2. Insérez l'adaptateur de tuyau d'air en plastique dans l'orifice de gonflage à basse pression (intitulé "OUT") qui se trouve à l'avant du compresseur et utilisez-le pour brancher le tuyau d'air en plastique.
3. À l'autre extrémité du tuyau insérez un adaptateur adéquat pour le pneumatique (fig.5) et insérez-le dans le récepteur approprié du pneumatique.
4. Branchez le compresseur à la prise CC 12V. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. L'unité devrait commencer à gonfler.
5. Gonflez à la pression ou au niveau de fermeté recommandé par le fabricant. Placez l'interrupteur ON/OFF sur OFF, vérifiez et ajustez si besoin la fermeté ou pression désirée.

### C. DÉGONFLAGE DES PNEUMATIQUES

1. Pour dégonfler les matelas pneumatiques, les ballons de plage, les gilets de sauvetage etc, retirez le tuyau d'air en plastique et les adaptateurs du tuyau d'air en plastique du compartiment de rangement.
2. Insérez l'adaptateur du tuyau d'air en plastique dans l'orifice de dégonflage à basse pression qui se trouve à l'avant du compresseur (intitulé "IN") et branchez le tuyau d'air en plastique.
3. À l'autre extrémité du tuyau, sélectionnez et insérez l'adaptateur approprié (Fig. 5).
4. Insérez l'adaptateur dans le récepteur approprié de l'élément à dégonfler.
5. Branchez le compresseur à la prise CC 12V. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. Le compresseur devrait commencer à dégonfler l'élément.
6. Lorsque l'élément est suffisamment dégonflé, placez interrupteur ON/OFF sur OFF.
7. Retirez le tuyau en plastique de l'élément dégonflé, et l'adaptateur de tuyau en plastique et placez-les dans le compartiment de rangement.

### D. FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE DE TRAVAIL

1. Branchez le cordon d'alimentation à une source 12V CC appropriée. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON.
2. Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre la lampe.

## REEMPLACEMENT DU FUSIBLE

(fusible cylindrique 10A, dia 5,2mm. X 20mm)

1. Dévissez le capuchon en plastique de la fiche 12VDC.
2. Retirez délicatement le fusible 12V et remplacez-le avec un fusible de même calibre et taille.
3. Placez le fusible correctement pour pouvoir remettre le capuchon en plastique.
4. Réinstallez le capuchon en plastique de la fiche 12VDC



## CONSEILS DE FONCTIONNEMENT

1. Vérifiez si la batterie du véhicule est suffisamment chargée pour faire fonctionner le compresseur.
2. Si le compresseur ne fonctionne pas lorsqu'il est branché dans une prise de courant continu 12V, vérifiez les connexions à l'arrière de la fiche CC 12V. Il n'existe pas de pièces de rechange pour l'utilisateur de cet article, pour toutes les réparations adressez-vous à un personnel qualifié uniquement.


3. Ne surchauffez pas le compresseur, calculez les temps de cycle (les périodes ON et OFF du compresseur). Ne dépasser jamais 15 minutes de fonctionnement continu. Laissez l'unité refroidir pendant 30 minutes, puis tentez à nouveau de l'utiliser.
4. Utilisez et remisez dans un environnement propre et sec. Ne pas obstruer les vannes de refroidissement de l'unité.

*Astuce rendement:* Gardez vos pneus gonflés selon le mode d'emploi du véhicule. Cela permettra d'améliorer la consommation d'essence et de réduire l'usure des pneus.

## SPÉCIFICATIONS

Modèle:	W-1706
Alimentation:	12V DC Neg. Gmd
PSI (livre par pouce carré) maximale:	200 psi de pression de tête bloquée
Cycle:	15 min. on/30 min. off
Puissance:	105W @ 12V DC
Débit d'air maximum:	0.7 CFM (haute pression) 1.4 CFM (basse pression)

## W-1706 Guide d'utilisation du Compresseur



## GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS

Pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat, SFA Companies, Inc. s'engage à réparer ou remplacer (selon les cas, jugés par lui), et gratuitement, un de ses produits qui tomberait en panne suite à un vice de fabrication ou de matière, sous réserve que le dit produit ait été utilisé comme stipulé dans le guide. Cette garantie limitée est le seul recours exclusif du client.

Pour se prévaloir de cette obligation en vertu de la garantie, le produit sous garantie doit être retourné port payé à, SFA Companies, Inc. Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153

A l'exception des limitations et exclusions spécifiquement interdites par la loi (1) LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CONSOMMATEUR SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS. (2) SFA Companies, Inc. N'EST PAS RESPONSABLE DE DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT. (3) TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS NOTAMMENT ET SANS RESTRICTIONS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À QUATRE-VINGT-DIX JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

Certains états ne permettent pas de limitations pour une garantie tacite, dès lors, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, dès lors, l'exclusion ou la limitation peut ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez bénéficier d'autres droits variant d'un état à l'autre.



# Compresor de Aire 5 en 1

## Instrucciones de Funcionamiento y Manual de Partes



Modelo W-1706



Este es un símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar de peligros potenciales. Obbedezca los mensajes de seguridad que indica éste símbolo para prevenir daños personales o a la propiedad.

# **ADVERTENCIA**

- Estudiar, entender y seguir todas las instrucciones, antes de poner a funcionar este aparato.
- Cuando se use éste compresor de aire, deben seguirse siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego o electrocución.
- No exceder la capacidad nominal de la presión del objeto que se infla
- No dejar el aparato funcionando y sin atender.
- Si se funden los fusibles DC, remplazar solo con fusibles de idéntica capacidad.
- Este dispositivo contiene un motor DC y componentes que pueden arquearse durante la operación normal. Este arqueado puede prender gases inflamables. No usar en un ambiente inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El cordón de la corriente de éste producto contiene químicos considerados en el Estado de California, como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños de reproducción. Lavar las manos después de cada uso (la ley en California exige que ésta advertencia sea hecha a los clientes en el Estado de California).
- No alterar el producto.
- El incumplimiento en seguir éstas indicaciones puede resultar en lesiones graves personales o a la propiedad.

## **INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD**

Guarde éstas instrucciones para usar en el futuro. Antes de usar entender y seguir la información adjunta. El dueño/operador de éste aparato debe tener un conocimiento del producto y de los procedimientos de seguridad antes de intentar usarlo. Si existe alguna duda relacionada con la seguridad y el uso adecuado de éste producto, retirarlo de servicio inmediatamente. Instrucciones e información de seguridad deben ser transmitidas en la lengua materna del operador antes de autorizar el uso de éste producto.

Inspeccionar antes de cada uso. No usar si está doblado, roto, derretido, quemado o si se notan partes dañadas. Un compresor que está dañado en cualquier forma o funcione anormalmente debe ser retirado de servicio inmediatamente. Esta unidad está designada solo para uso intermitente. Un uso para el que no está designado puede resultar en daños al compresor y/o al vehículo. NUNCA exceder de la presión nominal del objeto que va a ser inflado. Si se excede de la presión nominal, el objeto puede explotar.

## **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**


Esta herramienta de ayuda Compresor de Aire está diseñado y fabricado para inflar ruedas de automóvil y camión ligero, a la presión recomendada por el fabricante. También puede usarse para inflar objetos de presión baja como balones, colchonetas y pelotas de deporte. Tiene una luz y un calibrador mecánico incorporado, con función de autoapagado. Consultar con el manual del usuario o con el manual del inflable, antes de usar el compresor.

## **FORMA DE USARSE**

### A. Para usar con objetos inflables de alta presión.

1. Con el pulgar abrir el pestillo del Conector Rápido, colocarlo firmemente en el tubo de la válvula de la rueda. (Fig.2)
2. Usar el pulgar para cerrar el Conector Rápido, asegurándose de bajar el pestillo con el pulgar lo más bajo posible. (Fig.3).
3. Fijar el calibrador del compresor al psi deseado girando la esfera hasta que la aguja quede alineada con la presión correcta..

Figura 1 – Nomenclatura de W-1706






Figura 2




Figura 3




Figura 4



Figura 5

4. Enchufar el cable eléctrico a una salida adecuada o a un suministro de 12V DC (Fig.4). Poner el interruptor en ON/OFF en posición ON. La unidad se empezará a inflar.
5. El compressor inflará la rueda (u otro inflable) a la presión establecida, después se cierra automáticamente.
6. Poner el interruptor ON/OFF en OFF (cerrado), desconectar el conector Rápido y desenchufar el cable del compresor.
7. Usar el calibrador de la rueda para verificar la presión de aire y ajustarla como recomienda el fabricante del vehículo/rueda.

**AVISO:** Si la presión de la rueda es más alta que la que indica el calibrador, el compresor no enciende.

**AVISO:** No girar la esfera del calibrador mientras infla.

**AVISO:** Revisar siempre doblemente la presión de aire usando un calibrador de presión fiable.

#### B. Para usar con inflables de presión baja.

**AVISO:** La característica de cerrado automático no funciona en inflables de presión baja.

1. Para inflar colchones de aire, pelotas de playa, chalecos salvavidas, etc., sacar de donde se tengan guardados, la manguera y los adaptadores.
2. Insertar el adaptador (para inflar) de la manguera en la salida de presión baja (marcada OUT) al frente del compresor, y usar para conectar la manguera de plástico.
3. En el lado opuesto de la manguera, conectar el adaptador apropiado para el inflable (Fig.5) y conectar en el receptor que corresponde.
4. Enchufar el compresor a una salida DC 12V. Poner el interruptor ON/OFF en posición ON. La unidad debe empezar a inflarse.
5. Inflar a una presión a nivel de firmeza recomendado by por el fabricante. Poner el interruptor ON/OFF en OFF y verificar la presión o firmeza que se desea.
6. Sacar el adaptador de la manguera, del inflable.
7. Quitar el adaptador de la manguera.

#### C. DESINFLAR INFLABLES

1. Para desinflar colchones de aire, Pelotas de playa, chalecos salvavidas, etc., sacar la manguera y los adaptadores de donde estén guardados.
2. Insertar el adaptador (para desinflar) de la manguera en la salida de presión baja (marcada IN) y conectar la manguera de plástico.
3. En el otro lado de la manguera, seleccionar e insertar el adaptador apropiado (Fig.5).
4. Insertar el adaptador en el receptor adecuado del objeto, para desinflarlo.
5. Conectar el enchufe a una conexión eléctrica apropiada y poner el interruptor ON/OFF en ON. El compresor empezará a desinflar.
6. Cuando el objeto se haya desinflado lo suficiente, poner el interruptor ON/OFF en OFF.
7. Sacar la manguera de plastic del objeto desinflado, quitar el adaptador de la manguera y guardarlos.

#### D. COMO USAR LA LUZ DE TRABAJO

1. Enchufar el compresor a una salida apropiada 12V DC. Poner el interruptor ON/OFF en ON.
2. Poner el interruptor en OFF para apagar la.

## E. REEMPLAZAR EL FUSIBLE

(filamento de cristal 10A, 5.2mm dia. X 20mm)

1. Desenroscar la tapa de plástico del enchufe 12V DC
2. Con cuidado quitar el fusible 12V y reemplazarlo con un fusible del mismo calibre y tamaño.
3. Colocar el fusible en posición apropiada para la instalación de la tapa de plástico.
4. Reinstalar la tapa de plastic 12V DC.



## RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegurarse que la batería del vehículo está suficientemente cargada para que funcione el compresor.
2. Si el compresor no funciona, cuando se enchufa a una salida DC 12V, revisar las conexiones detrás del enchufe DC 12V y también las del receptáculo del fusible. Reemplazar según se necesite con un fusible de las mismas características. No remplazar nunca con

un fusible de capacidad nominal más alta. No existen partes de repuesto de éste objeto, para el usuario, remitir cualquier reparación solo a personal cualificado.


3. No sobrecalentar el compresor, vigilar los ciclos de tiempo (períodos de tiempo del compresor on/off), nunca exceder de 15 minutos de uso continuo. Dejar enfriar la unidad por 30 minutos, después volver a intentar usarla.
4. Usar y guardar en ambiente limpio y seco. No obstruir las aberturas de enfriamiento de la unidad.

*Recomendación de Rendimiento:* Mantener las ruedas infladas segun el manual del usuario. Esto mejorará el rendimiento de gasolina y reducirá el desgaste de las ruedas.

## ESPECIFICACIONES

Modelo:	W-1706
Energía Requerida:	12V DC Neg. Gmd
Máximo PSI:	200 psi presión de bloqueo
Duración de ciclo:	15 min. on/30 min. off
Fuerza/energía:	105W @ 12V DC
Máximo flujo de aire:	0.7 CFM (alta presión) 1.4 CFM (baja presión)

W-1706 Air Compressor Application Guide



## GARANTIA LIMITADA DE NOVENTA DIAS

Por un período de noventa (90) días de la fecha de compra, Las Compañías SFA, Inc. repararán o reemplazarán, según su juicio, sin cargo, cualquiera de sus productos que no funcione debido a defectos de material o mano de obra o que no se ajuste a la garantía implicada y por consiguiente no excluida.

La ejecución de cualquier obligación bajo esta garantía, puede obtenerse devolviendo el producto garantizado, envío prepagado, a Las Compañías SFA, Inc. Departamento de Servicios de Garantía, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Con la excepción de donde estos límites y exclusiones, están específicamente prohibidos por la ley,(1) EL RECURSO LEGAL DEL CONSUMIDOR SERÁ LA REPARACIÓN O EL REPUESTO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS DESCRITOS ARRIBA Y (2).LAS COMPAÑIAS SFA, INC. NO SERÁN RESPONSABLES POR NINGUN DAÑO O CUALQUIER PERDIDA INCIDENTAL O CONSCIENTE Y (3). LA DURACION DE ALGUNAS O TODAS LAS GARANTIAS MENCIONADAS E IMPLICITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITE, CUALQUIER GARANTI DE CMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR, TIENE UN LIMITE DE UN PERIODO DE DOS (2) AÑOS DE LA FECHA DE COMPRA.

Algunos Estados no permiten la limitación de una garantía implicada, en consecuencia la limitación anterior puede no aplicar en su caso. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, por tanto la limitación anterior puede no aplicar en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.