



# 14' x 28' x 12' Round Top® Round Style Shelter Assembly Instructions



DESCRIPTION	MODEL #
14' x 28' x 12' RoundTop Garage® - Gray	95333
14' x 28' x 12' RoundTop Garage® - Green	95334

## RECOMMENDED TOOLS



Please read instructions **COMPLETELY** before assembly. This shelter **MUST** be securely anchored. **THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.**

**Before you start:** 2+ individual recommended for assembly, approximate time 3 hr.

**ShelterLogic®**  
150 Callender Road  
Watertown, CT 06795  
www.shelterlogic.com

**1-800-524-9970**

Canada:  
**1-800-559-6175**

## ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic®**, LLC custom fabric cover included. **ShelterLogic®**, LLC Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic®**, LLC structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

## DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.



## WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.



## CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

## PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

### PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

**ShelterLogic®**, LLC is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic®**, LLC cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions.* If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

## REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic®**, LLC replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.


## QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

## CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.




























## WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic®**, LLC warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

### 1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®**, LLC for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®**, LLC will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.


# 14' x 28' x 12' RoundTop® Garage Parts List - Model # 95333 or 95334

Description of Parts:		Quantity	Part #
	Middle Upright Tube 40 in. / 101,6 cm	12	11112
	Extension 48.9 in / 124,2 cm	16	11051
	Cross Rail, Swedged 50 in. / 127 cm	18	11102
	Cross Rail, plain end 48.5 in. / 123,2 cm	3	11104
	Cover Rail, plain end 45 in. / 114,3 cm	14	11105
	Wind Brace (Swedged Ends)	4	11005
	Wind Brace (Flat Ends)	4	11179
	Bent Corner Leg	4	11182
	Top Bend Tube	8	11114
	Side Bend Tube	16	11113
	Cover - Grey (if model # 95333)	1	2A2353
	Cover - Green (if model # 95334)	1	2A2354
	2 - Zipper Door - Grey (if model # 95333)	2	2E2053
	2 - Zipper Door - Green (if model # 95334)	2	2E2054
	Ratchet Clamp	8	10040
	4-Way Half-Clamps for Middle Legs	24	11107
	3-Way Half-Clamps for Corner Legs	8	11106
	ShelterLock™	16	800372
	Bolts 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 104,8 x 8 mm	18	800454
	Round Head Bolts 4 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 101,6 x 8 mm	6	11133
	Bolts 2 3/4 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 69,9 x 8 mm	68	11131
	Bolts 2 1/4 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 57,2 x 8 mm	28	11130
	Bolts 2 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 51 x 8 mm	4	00648
	Nut 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> in. / 8 mm	124	00690
	Bolt Caps	20	11150
	Base Feet	12	800057
	30" Auger Anchors (Temporary)	10	00822
	Cable - 1' Length	10	10015
	Cable Clamps	10	10016

## 1. PLOTTING THE AREA FOR THE FRAME:


A. Stake out the area for the frame in the desired spot. Ensure that the shelter measures the purchased length and width. Measure diagonally from corner to opposite corner (A), and repeat this measurement with the remaining two corners (B).

B. To ensure the building is squared, both A and B measurements should be the same. Check the rectangle's length and width once more, as they may have changed during the squaring-up procedure. Once length and width are verified, and measurements A and B are equal, your shelter should be square.




## 2. ASSEMBLE END RIBS

Assemble end ribs as shown in Fig. 2. Securely fasten all of the joints with the hardware indicated.




## 3. ASSEMBLE MIDDLE RIBS

Assemble middle ribs as shown in Fig. 3. Securely fasten all of the joints with the hardware indicated.



## 4. ATTACH BASE FEET TO MIDDLE RIBS


Insert a base foot plate into each end of the middle rib pipes.  
After installing the base feet line up the holes in the leg to the holes in the feet and secure with the hardware indicated in Fig. 4.



## 5. ASSEMBLE WIND BRACES


Assemble all of the wind braces as shown in Fig. 5.

Securely fasten all of the joints with the hardware indicated.



## 6. INSTALL SIDE RAILS AND SHELTERLOCK™ STABILIZER BLOCKS


With help, move the first end rib into the desired staked area.  
Place the ShelterLock™ on the upright as shown in Fig. 6.  
From the outside of the rib insert the bolt through the upright and then through the ShelterLock™.  
Place the plain end of the side rail over the bolt and nest it into the ShelterLock™.  
Install the nut onto the bolt and tighten.  
Repeat these steps for the opposite side and all of the remaining ribs.  
The side rails for the last rib will have two plain ends.



## 7. INSTALL WIND BRACES

Take the wind brace and attach it between the end rib and the first middle rib as shown in Fig. 7.

Any attachments at the cross rails should be made on the very inside of the cross rail.




## 8. INSTALL TOP RAIL

Place the first top rail under the end rib and secure it with a bolt as shown in Fig. 8.

The same cross rail should lay on top of the first middle rib as with all of the middle ribs.

Secure the rails to the frame with the hardware indicated in Fig 8.

The top rail attached to the last rib will be installed under the end rib as the initial end rib.




## 9. INSTALL AUGER ANCHORS

Using a 3/4" pipe or steel rod (a car tire iron works also) placed through the eyelet of the anchor; screw the anchor into the ground. Start at the corners of the shelter and space the remaining anchors evenly along the length of the shelter.

Screw the anchor into the ground until the eyelet is sticking out of the ground by 1-2" so it can be anchored to the legs.

Wrap the cable provided through the eyelet of the anchor and around the frame as indicated in Fig. 9. Secure the cable with the clamps provided.



## 10. DOOR AND SOLID END PANEL INSTALLATION

- A. Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. Wrap the edges of the fabric panel around the end rib and pass the rails through the pre made slits in the fabric.
- B. Disconnect top rail from the end rib. The top cross rail should pass through the slit in the fabric, and be inbetween the webbing and rib frame. Cut slit as needed to get cover tight.




*Repeat Step B for side cross rails and wind braces.*

- C. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing to remove the slack. **Be careful not to pull the webbing through the other side of the webbing pocket.**
- D. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.

*Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.*

- E. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is tight.

**Zipper Door Panels: Zippers must be closed when tightening end panel.**







## 11. INSTALLING THE COVER ON THE FRAME

**A.** Lay the cover on the ground next to the frame with the inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building. Position the cover so that it is centered on the frame, front to back. Fig. 11A

**B.** Fold over the side closest to the frame so the pipe pocket is now accessible. Insert a cover pipe at the first middle rib from the front and the first middle rib from the rear so that it is inserted in the pipe pocket on both ends of the pipe but the center of the pipe is exposed. For long buildings it may be necessary to use additional pipes in the middle. Fig. 11B.

**C.** Tie the rope on each of the exposed pipes and throw the other end of the rope over the frame. Fig. 11C.

**D.** Move to the other side of the frame and pull the cover over the frame with the rope. This may require two or more people. Fig. 11D





## 12. SECURE YOUR COVER

**A.** Install the “S”-hook from the ratchet assembly into the legs of the shelter. Pull the webbing carefully to remove the slack from the cover. Be careful not to pull the webbing through the opposite side of the cover. Insert the webbing through the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet until the webbing overlaps itself. Repeat these steps on the opposite side. Repeat this on the back side of the shelter. When all of the corners are secured move the cover front to back so that it is centered. When the cover is centered tighten all of the ratchets. Do this in an “X” pattern to be sure it is tightened evenly. Fig. 12A & 12B.

**B.** When the cover is tight from end to end install the 45” cover rails. Insert the cover rails into the pockets of the cover. Clamp the rails to the ribs using the 3-way and 4-way clamps as shown in Fig. 13 & 14.

**C.** Check that the rails are evenly spaced above the ground on both sides. Push down on the connectors, one at a time, to tighten the cover. Tighten the bolts to the cover in place and tight on the frame.





Fig. 12A



**NOTE:** The ShelterLogic® logo should be oriented as shown below.




Fig. 12B




Fig. 13




Fig. 14


### COVER TIGHTENING TIP

Check and tighten Ratchets and Cross Rails monthly to ensure the cover is tight.

# 4,3 x 8,5 x 3,7m Round Top®


## ABRI DE STYLE ROND

### LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



DESCRIPTION	MODÈLE N°
4,3 x 8,5 x 3,7m RoundTop® Abri de Style Rond - Gris	95333
4,3 x 8,5 x 3,7m RoundTop® Abri de Style Rond - Vert	95334

#### OUTILS RECOMMANDÉS



Lire TOUTES les instructions avant de monter. Cet abri **DOIT** être bien ancré.  
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

Avant de commencer: Il faut 2+ personnes ou plus pour le montage qui prend environ 3heures.

  
**ShelterLogic®**  
150 Callender Road  
Watertown, CT 06795  
www.shelterlogic.com

**1-800-524-9970**

Canada:  
**1-800-559-6175**

## ATTENTION:

Ce produit Shelter est conçu avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est conçu pour être utilisé avec la toile fabriquée par ShelterLogic. **ShelterLogic®**, LLC offre un abri et une protection contre les faits malfaisants du soleil, une pluie légère, la sève des arbres, les excréments animaliers et une légère tomber de neige. S'il vous plaît ancrez la structure **ShelterLogic®**, LLC d'une manière correcte. Un ancrage correcte, garder la toile bien tendue et sans accumulation de neige et sans débris est la responsabilité du consommateur. Prenez bien soin de lire et de comprendre les détails de l'installation, les remarques et avertissements avant l'installation finale du produit. Si vous avez des questions appeler le service clientèle afficher sur la première page de votre manuel d'installation. Aussi référencez-vous à la carte de garantie fournie avec votre achat.


## DANGER:

Choisissez avec soin l'emplacement de l'abri. **Danger: Installez à distance de fils électrique.** Faites attention aux lignes à haute tension, branches d'arbre et autre structure. NE PAS installer près de toits, ou tout autres structures des quels de la neige, glace, ou eau excessive pourrait tomber sur l'abri. Ne pas pendre d'objet sur labri.



## ATTENTION:

Risque de feu. NE PAS fumer ou utiliser des outils à flamme ouverte (barbecue, friteuse, fumeurs ou lanternes) dans ou aux alentours de l'abri. NE PAS stocker de liquide inflammable (gazoline, kérosène, propane, etc.) dans ou aux alentours de votre abri. N'exposer pas le toit ou les cotes à une flamme ouverte ou toute autre source de feu.



## AVERTISSEMENT:

Soyez très prudent pendant la construction de la charpente. Utilisez des lunettes de protection pendant la durée de l'installation. Sécurisez et boulonnez ensemble tout les tubes de la toiture pendant l'assemblage. Attention au bout des tuyaux.

## MISE EN GARDE:

### L'ANCRAGE CORRECT DE LA PORTE AUTOMATIQUE EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.

**ShelterLogic®**, LLC n'est pas responsable pour tout dommage à l'unité. Toute porte automatique qui n'est pas ancrée correctement et de façon sécuriser a le potentiel d'être endommager, et ne sera pas couvert sous la garantie. Vérifier les ancrés et la charpente de façon périodique pour s'assurer de la stabilité. **REMARQUE:** *La couverture de votre abri peut être rapidement enlevé et stocker avant des conditions météorologiques sévères. Si des vents forts ou des conditions sévères sont annoncées, nous recommandons d'enlever la couverture.*

## PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:

Des pièces de rechange **ShelterLogic®**, LLC et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.


### QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175

HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Une couverture bien tendue assurera une vie plus longue et de meilleur performances. Toujours maintenir la couverture bien tendue. Une couverture mal tendue peut accélérer la détérioration de la couverture. Enlever du toit toute accumulation de neige ou de glace immédiatement avec l'aide d'un balai, d'un balai serpillère ou autre instrument à bord doux. Garder le raille propre et sans débris. NE PAS utiliser d'eau de javèle ou autre produits nettoyant abrasive pour nettoyer la couverture. Le panneau de porte peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon. NE PAS utiliser des outils a bord coupant, ou des instruments comme râteau ou pelle pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la couverture. N'utiliser pas d'eau sous haute pression.




























## GARANTIE:

Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic®**, LLC garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

### 1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.

La période de garantie est déterminer par la date d'envoi de l'usine de **ShelterLogic®**, LLC, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plaît conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic®**, LLC réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvois. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Après l'achat, remplissez et renvoyez la carte de garantie pour enregistrer le produit. Voir carte de garantie pour plus de détails.

# 4,3 x 8,5 x 3,7m RoundTop® Abri Liste des Parties - Modèle n° #95333 ou 95334

Description des Proudsits:		Quantité	Partie #
	Tube vertical du milieu 40 po. / 101,6 cm	12	11112
	Extension 48.9 po / 124,2 cm	16	11051
	Tube transversal à bout raffiner 50 po. / 127 cm	18	11102
	Tube transversal, plaine extrémité 48.5 po. / 123,2 cm	3	11104
	Tube Couverture, plaine extrémité 45 po. / 114,3 cm	14	11105
	Renfort contre vent (Swedged extrémité)	4	11005
	Renfort contre vent (plat extrémité)	4	11179
	Tube de pied courbé	4	11182
	Tube courbé de coté	8	11114
	Tube courbé à bout raffiner	16	11113
	Couverture - Gris (si modèle # 95333)	1	2A2353
	Couverture - Vert (si modèle # 95334)	1	2A2354
	Porte avec 2 fermetures à glissière - Gris (si modèle # 95333)	2	2E2053
	Porte avec 2 fermetures à glissière - Vert (si modèle # 95334)	2	2E2054
	Cliquet	8	10040
	4-voie Demi-pinces pour pieds du milieu	24	11107
	3-voie Demi-pinces pour pieds du coin	8	11106
	ShelterLock™ Bloque Stabilisateur	16	800372
	Boulons 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 104,8 x 8 mm	18	800454
	Boulou à tête arrondie 4 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 101,6 x 8 mm	6	11133
	Boulons 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 69,9 x 8 mm	68	11131
	Boulons 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 57,2 x 8 mm	28	11130
	Bolts 2 x 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 51 x 8 mm	4	00648
	Écrous de 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po. / 8 mm	124	00690
	Chapeau à boulon	20	11150
	La Plaque En Acier de Pied	12	800057
	30 in. / 76,2 cm Ancres Vrilles (Provisoire)	10	00822
	Câble - 12 po. / 30 cm Longueur	10	10015
	Pinces de câble	10	10016

# 1. PRÉPARER LE TERRAIN

A. Trouver l'emplacement idéal pour votre abri. Assurer vous que les dimensions de votre abri soient bien c'elles de l'abri acheter. Mesurer les diagonales entre coins opposés (A), et répéter cela aux coins de l'autre coté (B).

B. Pour s'assurer que votre abri soit bien rectangulaire, A et B devrait être les mêmes. Vérifier encore une fois la largeur et la longueur, car ils peuvent avoir changés lors de l'étape précédente. Une fois que la largeur, la longueur ont été vérifiées et que les longueurs A et B sont égale, votre abri devrait être rectangulaire.




Fig.1

# 2. ASSEMBLEZ LES OSSATURES DU BOUT

Assemblez comme montrer dans le figure 2. Sécuriser tout les joints avec la quincaillerie indiquée.




Fig.2

# 3. ASSEMBLER LES OSSATURES DU MILIEU

Assemblez comme montrer dans le figure 3. Sécuriser tout les joints avec la quincaillerie indiquée.





Fig.3

#### 4. ATTACHEZ LES PIEDS À LES OSSATURES DU BOUT


Insérez un pied dans chaque fin des ossatures du bout.  
Après avoir installé les pieds, aligner les trous des jambes avec ceux des pieds et sécuriser les avec la quincaillerie indiquée dans le Fig. 4.



#### 5. ASSEMBLER LES RENFORT CONTRE VENT


Assembler tout les renforts comme montrer dans le Fig. 5.

Sécuriser tout les joints avec la quincaillerie indiquée.



#### 6. INSTALLER LES BARRES DES COTÉS ET LES BLOQUES STABILISATEURS SHELTERLOCK™


Ériger la première ossature de bout dans l'emplacement prévue.  
Positionner le Shelterlock™ sur le tube vertical comme montré dans le fig. 6. En commençant de l'extérieur, passer le boulon au travers du poteau et du Shelterlock™.  
Positionner le bout normal du tube de côté sur le boulon et placer le dans le Shelterlock™.  
Mettez l'écrou sur le boulon et serrer le. Répétez ces instructions pour l'autre coté et pour le reste des ossatures.  
Les tubes des coté de la dernière ossature auront des bouts normaux.



## 7. INSTALLER LES BARRES DE RENFORCEMENT CONTRE LE VENT

Attacher une barre de renforcement à la dernière ossature et à la première ossature du milieu comme montré dans le Fig. 7.

Les boulons insérer dans les tubes transversaux devrait être insérer de façon à être pointer vers l'intérieur de l'abri.




## 8. INSTALLER LES TUBES SUPÉRIEURS DU TOIT

Positionner le premier tube supérieur du toit dans chacune des ossatures des bouts et attachez les avec les boulons fournis comme dans le Fig. 8.

L'assemblage des tubes supérieurs du toit devrait être au dessus de toutes les ossatures du milieu.

Attachez les tubes à la charpente en utilisant la quincaillerie indiquée dans le Fig 8.

Le tube supérieur attacher à la dernière ossature sera installé sous le tube.



## 9. INSTALLER LES ANCRES FOREUSE

Insérer une barre de diamètre de  $\frac{3}{4}$  po./19mm dans l'oeillet de l'ancre et visser la dans le sol.

Visser les ancres dans le sol jusqu'à ce que l'oeillet dépasse du sol de 1 po. ou 2 po. pour qu'elles puissent être attachées aux jambes.

Passer le câble fourni dans l'oeillet de l'ancre et autour de la charpente comme montré dans le Figure 9.

Sécuriser le câble avec les étaux fournies.







Fig. 9

## 10. INSTALLATION DES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE

- A. Prenez le panneau en haut et au milieu avec le coté blanc vers l'intérieur de l'abri (si vous avez un abri blanc, le coté intérieur a les coutures visibles.)
- B. Déconnecter le panneau supérieur de l'ossature de bout. Le tube doit être passé dans la fente, et doit être entre la sangle et l'ossature. Faites une coupure si nécessaire pour que la toile soit bien tendu.  
*Répéter l'étape B pour les tubes et les renforts contre vent.*
- C. Au bas du panneau, où les sangles sortent de la toile, tirer de chaque coté du panneau pour bien tendre le panneau. **Faite attention a ne pas trop tirer sur les sangle de façon a ce que la sangle rentre dans le panneau sur un des coté.**
- D. Mettez les crochets en S du cliquet dans les trou du pied. Mettez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Utiliser le cliquet pour tendre la sangle.  
*Bien centrer le panneau avant de bien tendre les sangles.*
- E. Utiliser les cliquets, en alternant d'un coté à l'autre, jusqu'à ce que la panneau soit bien tendue.  
**Panneau a glissières : Les glissières doivent étre fermée lors de l'installation du panneau.**









## 11. INSTALLER LA COUVERTURE SUR LA CHARPENTE

**A.** Poser la couverture sur le sol à côté de l'abri avec l'intérieur de la couverture (le côté avec les poches) vers le sol, et avec les sangles vers l'avant et l'arrière de la charpente. Centrer la couverture par rapport à la charpente. Fig. 11A

**B.** Plier le côté de la couverture qui est le plus près de la charpente pour que les poches soient accessibles. Mettez un tube de couverture dans les poches de chaque bout de la toile, de façon à ce que le tube soit entre 2 poches. Pour des abris très longs il peut être nécessaire d'utiliser plus de tube dans le milieu de la couverture. Fig. 11B.

**C.** Attacher un corde à chaque bout de tube exposer entre 2 poches, et lancer le bout des cordes de l'autre côté de la charpente. Fig. 11C.

**D.** Allez de l'autre côté de la charpente et tirez sur corde pour installer la toile. Cela peut prendre 2 personnes ou plus. Fig. 11D



## 12. SÉCURISER VOTRE COUVERTURE

**A.** Installer les crochets en « S » avec les cliquets dans les trous des pieds au 4 coins. Tirer sur les sangles pour bien tendre la toile. Faites attention de ne pas trop tirer de façon à ce que la sangle de l'autre côté rentre dans la toile. Mettez les sangles dans les cliquets et serrez. Répétez ces étapes de l'autre côté. Une fois les 4 coins sécurisés, tirez sur la toile vers l'avant ou l'arrière pour s'assurer qu'elle soit bien centrée sur la charpente. Une fois centrée, bien tendre tout les cliquets. Faites ceci dans une configuration de « X » pour être sûr que c'est serré également. Fig. 12A & 12B.

**B.** Quand la couverture est bien tendue d'un bout à l'autre, insérer les tube de couverture de 45 po./ 114,3cm. Attacher les avec les serres tubes comme montré dans les figures 13 & 14.

**C.** Assurez vous que les tubes soient bien espacés au dessus du sol des 2 cotés. Pousser sur les connecteurs, un a la fois, pour bien tendre la couverture. Serrer les boulons pour tenir la couverture en place.




Fig. 12A







Fig. 12B

**REMARQUE:** Le logo ShelterLogic® doit être orienté comme montré.



**CONSEIL POUR TENDRE LA COUVERTURE**

Vérifier et tendre les cliquets  
Tout les mois pour s'assurer  
Que la toile soit bien tendue.